



CONFIGURAZIONI INVERTER GROWATT E MODULI SUN EARTH

		MODULI FOTOVOLTAICI SUN EARTH							
		235 w TPB156X156-60-P235		240 w TPB156X156-60-P240		245 w TPB156X156-60-P245		250 w TPB156X156-60-P250	
	RANGE POTENZA (W)	MODULI MINIMI	MODULI MASSIMI	MODULI MINIMI	MODULI MASSIMI	MODULI MINIMI	MODULI MASSIMI	MODULI MINIMI	MODULI MASSIMI
GROWATT 1000 TL *	940 / 1225	4	5	4	5	4	5	4	4
GROWATT 1500 TL *	1410 / 1750	6	7	6	7	6	7	6	7
GROWATT 2000 TL *	1880 / 2250	8	10	8	9	8	9	7	9
GROWATT 3000 TL *	2400 / 3000	11	12	10	12	10	12	10	12
GROWATT 3600 MTL-10 2 MPPT	3055 / 4250	13	18	13	17	13	17	13	17
GROWATT 4200 MTL-10 2 MPPT	3675 / 5000	16	21	16	20	15	20	15	20
GROWATT 5000 MTL-10 2 MPPT	3995 / 5405	17	23	17	22	17	22	16	21
GROWATT 6000 MTL-10 2 MPPT	5250 / 7000	23	28	22	28	22	28	21	28
GROWATT 10000 UE 2 MPPT	8575 / 11760	37	48	36	48	35	48	35	47
GROWATT 12000 UE 2 MPPT	10290 / 12000	44	48	43	48	42	48	42	48
GROWATT 18000 UE 2 MPPT	15435 / 21150	66	90 **	65	88 **	63	86 **	62	84 **
GROWATT 20000 UE 2 MPPT	17150 / 23500	74	96 **	72	96 **	70	96 **	69	94 **

* Installabili solo per impianti fino a 3000 w

** Per dimensionamenti con più di 72 moduli sono possibili sono configurazioni con numeri di moduli pari